



DOCUMENTATION RÉDUITE

ELIXIR AIRCRAFT

F – GLXR





Page laissée intentionnellement blanche



READ & DO-LIST / DO-LIST

Purger l'essence avant le premier vol du jour et avant de bouger l'avion (2 purges)

Sortir l'avion du hangar puis retirer les housses de saumons avant de réaliser la prévol.

READ & DO-LIST VISITE PRÉVOL – INTÉRIEURE	
HOUSSES DE SAUMONS	RETIREES
VERRIÈRE	PROPRE
GOUPILLE PARACHUTE	EN PLACE
DOCUMENTS AVIONS	A BORD
TROUSSE DE PREMIERS SECOURS	A BORD
CLÉS	COUPÉS, ENLEVÉES
MASTER SWITCH	ON
MFD – CONTINUE - FUEL QUANTITY	VÉRIFIÉE ET COHÉRENTE
TEMPÉRATURE AIRFRAME	<54°
HORAMETRE (ENGINE HOURS)	NOTÉ
ROBINET RÉSERVOIR	OUVERT
NAV LIGHT, FLASH LIGHT, LDG LIGHT	ON, VÉRIFIÉES PUIS OFF
TRIMS AILERONS ET PROFONDEUR	DÉBATTEMENTS VÉRIFIÉS PUIS NEUTRE
MASTER SWITCH	OFF
COMMANDES DE VOL	LIBRES ET DANS LE BON SENS

Il est nécessaire de mettre le master switch sur ON ainsi que les divers interrupteurs des éclairages extérieurs. Procéder rapidement pour éviter une décharge trop importante de la batterie.

Comment vérifier le niveau d'huile :

- 1- Ouvrir la trappe puis le bouchon du réservoir
- 2- Brassez l'hélice (1^{er} vol du jour) dans le sens du bord d'attaque de l'hélice et s'arrêter lorsque l'on entend le « glou glou ».
- 3- Vérifier le niveau d'huile
- 4- Si le niveau d'huile est en dessous de la partie plate : faire un complément d'huile ROTAX **avec un MAXIMUM de 0,4 litres !**
- 5- Si le niveau d'huile est au-dessus de la partie plate : ne pas voler !
- 6- Refermez le bouchon du réservoir

Vérification visuelle Carburant :

- juste visible au fond : 40 litres
- en haut de la mousse : 85 litres

**READ & DO-LIST
VISITE PRÉVOL – EXTÉRIEURE****AILE GAUCHE**

ASPECT DE L'AILE	VÉRIFIÉ
BOUCHON DE RÉSERVOIR	EN PLACE, VÉRIFIÉ
VOLET RENTRÉ, AILERON (SURFACES, ATTACHES, DÉBATTEMENT, BUTÉES)	VÉRIFIÉS
SAUMON (FIXATION, STROBE, FEU DE NAV)	VÉRIFIÉ
PNEU	VÉRIFIÉ
CARÉNAGE	VÉRIFIÉ
JAMBE DE TRAIN	VÉRIFIÉ

FUSELAGE AVANT

ÉTAT GÉNÉRAL	VÉRIFIÉ
HÉLICE ET CONE D'HÉLICE	VÉRIFIÉS
AMORTISSEUR DU TRAIN AVANT	VÉRIFIÉ
PNEUMATIQUE DE ROUE AVANT	VÉRIFIÉ
JAMBE DE TRAIN	VÉRIFIÉ
ÉCHAPPEMENT	VÉRIFIÉ
BRASSAGE DE L'HÉLICE POUR NIVEAU D'HUILE	VÉRIFIÉ AVANT LE 1ER VOL DU JOUR
BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE	EN PLACE ET VERROUILLÉ
NIVEAU D'EAU	VÉRIFIÉ
PRISES D'AIR	VÉRIFIÉES

AILE DROITE

ASPECT DE L'AILE	VÉRIFIÉ
BOUCHON DE RÉSERVOIR	EN PLACE, VÉRIFIÉ
VOLET RENTRÉ, AILERON (SURFACES, ATTACHES, DÉBATTEMENT, BUTÉES)	VÉRIFIÉS
SAUMON (FIXATION, STROBE, FEU DE NAV)	VÉRIFIÉ
PNEU	VÉRIFIÉ
CARÉNAGE	VÉRIFIÉ
JAMBE DE TRAIN	VÉRIFIÉ
PITOT	VÉRIFIÉ, FLAMME RETIRÉE

FUSELAGE ARRIÈRE ET EMPENNAGES

ÉTAT DES SURFACES	
ANTENNES	VÉRIFIÉE
PRISE STATIQUE	FLAMME RETIRÉE
GOUVERNE DE DIRECTION (SURFACES, ATTACHES, BUTÉES, TRINGLES FREINÉES)	VÉRIFIÉE
GOUVERNE DE PROFONDEUR (SURFACES, ATTACHES, DÉBATTEMENT, BUTÉES)	VÉRIFIÉE
COMPENSATEUR DE PROFONDEUR	VÉRIFIÉ



READ & DO-LIST AVANT MISE EN ROUTE

DOCUMENTS PILOTE	VÉRIFIÉS, A BORD
BRIEFING PASSAGERS SUR ÉQUIPEMENTS ET PROCÉDURES D'URGENCE	EFFECTUÉ
BARRE DE MANŒUVRE	RETIRÉE
SIÈGES	RÉGLÉS ET VERROUILLÉS
ELT – BALISE DE DÉTRESSE	ARMED
FREIN PARKING	SERRÉ
VERRIÈRE	NON VERROUILLÉE
BREAKERS	VÉRIFIÉS
RÉGULATEUR HÉLICE (GVNR)	ON (HAUT)
CLÉS	EN PLACE, OFF
VOYANTS	POSITION JOUR

READ & DO-LIST MISE EN ROUTE

LANE SELECTOR	A + B
MASTER SWITCH	ON
PALONNIERS	RÉGLÉS
GARMIN MFD	ACTIVÉ
GARMIN MFD	CONTINUE
PARAMETRES MOTEUR ÉTENDUS	AFFICHÉS
VÉRIFIER CHARGE SUPÉRIEURE A 12,8V SINON NOGO	
GOUPILLE PARACHUTE	ENLEVÉE
FLASH	ON
CLÉ	POSITION « LANE »
ALARME LUMINEUSE « LANE A ET B »	VÉRIFIÉE ALLUMÉE PUIS ÉTEINTE
START POWER	ALLUMÉ BLEU
CLÉ	POSITION « RUN »
PRESSION ESSENCE	≥ 3 BARS
POSITION MANETTE	VOIR TABLEAU ; T 45 – 50 SUR PFD
CHAMP D'HÉLICE	DÉGAGÉ
CLÉ	POSITION « START »
ATTENDRE 2MIN ENTRE 2 TENTATIVES DE DÉMARRAGE	
NE JAMAIS FAIRE D'ESSAI COUPURE	



READ & DO-LIST APRES MISE EN ROUTE

PRESSION D'HUILE (EN 10 SEC MAX)	> 3 BARS
PRESSION D'ESSENCE	> 3 BARS
RÉGIME MOTEUR	2000 TR/MIN
PANNEAU D'ALARME	VOYANTS ÉTEINTS
RÉGIME	2000 TR/MIN SI T°HUILE INF A 50° 2500 TR/MIN SI T°HUILE SUP A 50°
PAS DE ROULAGE SI T° HUILE INF A 50°	
VOLETS	SORTIS PUIS RENTRÉS
TRANSPONDEUR	7000 GND
ALTIMÈTRES	RÉGLÉS QNH
FEUX DE NAVIGATION	COMME NÉCESSAIRE
CEINTURES	ATTACHÉES

READ & DO-LIST ROULAGE

HEURE BLOCK	NOTÉE
LDG LIGHT	ON
SÉCURITE EXTÉRIEURE	ASSURÉE
FREIN PARKING	RELACHÉ, PUIS TESTÉ
INSTRUMENTS	VÉRIFIÉS



READ & DO-LIST

ESSAIS MOTEUR (POINT D'ATTENTE)

FREINS	SERRÉS
PRESSION D'HUILE	PLAGE VERTE
TEMPÉRATURE D'HUILE	SUP A 50°
RÉGIME / PA	4.000 RPM / 19-21
PUMP FUEL TEST	METTRE SUR « A » ET MAINTENIR VÉRIFIER : PRESSION DE CARBURANT STABLE ET PAS DE VARIATION DE RÉGIME PUIS RELACHER « A » VÉRIFIER : PRESSION DE CARBURANT STABLE ET PAS DE VARIATION DE RÉGIME
PUMP FUEL TEST	METTRE SUR « B » ET MAINTENIR VÉRIFIER : PRESSION DE CARBURANT STABLE ET PAS DE VARIATION DE RÉGIME PUIS RELACHER « B » VÉRIFIER : PRESSION DE CARBURANT STABLE ET PAS DE VARIATION DE RÉGIME
RÉGIME	MAINTENIR A 4.000TR/MIN
PRESSION D'ADMISSION	ENTRE 18 ET 20 IN.HG
SÉLECTEUR LANE (LEGÈRE VARIATION DE RPM)	METTRE SUR « B » TÉMOIN LANE « A » S'ALLUME, LE MODE ECO DISPARAIT, PERTE DES INFOS DE : PRESSION D HUILE, T° EAU, DÉBIT CARBURANT, EGT
SÉLECTEUR LANE	METTRE AU MILIEU TÉMOIN LANE « A » ALLUMÉ 3 SEC. PUIS S'ÉTEINT, INDICATIONS MOTEUR NORMALES, MODE ECO ACTIVÉ
SÉLECTEUR LANE (LEGÈRE VARIATION DE RPM)	METTRE SUR « A » TÉMOIN LANE « B » S'ALLUME, LE MODE ECO DISPARAIT, LE RÉGIME AUGMENTE DE 100 TR/MIN, PERTE DES INFOS DE : PRESSION + T° HUILE, DÉBIT CARBURANT, VOLT B
SÉLECTEUR LANE	METTRE AU MILIEU TÉMOIN LANE « B » ALLUMÉ 3 SEC. PUIS S'ÉTEINT, INDICATIONS MOTEUR NORMALES, MODE ECO ACTIVÉ
RÉGIME	RALENTI 1.400-1.500 TR/MIN PUIS 2.500 TR/MIN
AVERTISSEUR DE DÉCROCHAGE / AOA	TESTÉ TOUS LES CHEVRONS S'ALLUMENT BIP DÉCROCHAGE AUDIBLE



READ & DO-LIST AVANT ALIGNEMENT (POINT D'ATTENTE)

COMMANDES DE VOL	LIBRES ET DANS LE BON SENS
INSTRUMENTS DE VOL	VÉRIFIÉS
VOLETS	T/O
TRIM DE PROFONDEUR ET D'AILERON	VÉRIFIÉS POSITION DECOLLAGE (NEUTRE)
GVNR	VÉRIFIÉ ON
ALARME LUMINEUSES	ÉTEINTES
GOUPILLE PARACHUTE	VÉRIFIÉE ENLEVÉE
TRANSPONDEUR	VÉRIFIÉ SUR 7000 GND
VERRIÈRE	VERROUILLÉE, CANOPY ÉTEINT
CEINTURES	VÉRIFIÉES, ATTACHÉES
BRIEFINGS DÉPART ET SECURITÉ	ANNONCÉS
EXTÉRIEUR	APPROCHE DÉGAGÉE

READ & DO-LIST AVANT DECOLLAGE (ALIGNÉ SUR PISTE)

LDG LIGHT	ON
INDICATION DE CAP	VÉRIFIÉE
PINNULE DE CAP	RÉGLÉE AU QFU
RPM / PA	MISE EN PUISSANCE PROGRESSIVE VERS 5200/28

DO-LIST APRÈS DÉCOLLAGE – 400FT SOL MINIMUM

HAUTEUR	VERIFIÉE - 400FT MINIMUM
ASSIETTE DE MONTÉE	AJUSTÉE
PUISSANCE MOTEUR	5.500 TR/MIN
VITESSE	> 70 KTS - EN AUGMENTATION VERS 85 KTS
VOLETS	RENTRÉS (UP)
LDG LIGHT	OFF (SAUF TOUR DE PISTE)

DO-LIST AVANT DESCENTE

BRIEFING ARRIVÉE	EFFECTUÉ
TAUX DE DESCENTE	-500 FT/MIN
GESTION MOTEUR	RÉDUCTION DU RÉGIME EN ÉVITANT LES CHOCS THERMIQUES
LDG LIGHT	ON

**DO-LIST
APPROCHE**

RÉGIME MOTEUR	4.650 TR/MIN
VITESSE RECHERCHÉE	80 KTS, DANS ARC BLANC
VOLETS	T/O
LDG LIGHT	ON
BRIEFING ATERRISSAGE	EFFECTUÉ

**DO-LIST
AVANT ATERRISSAGE**

VOLETS	LDG
TRIM DE PROFONDEUR	AJUSTE
STABILISATION (200FT)	CONFIRMÉE OU REMISE DE GAZ

**READ & DO-LIST
PISTE DÉGAGÉE**

VOLETS	RENTRÉS (UP)
TRIMS AILERONS ET PROFONDEUR	AU NEUTRE
LDG LIGHT	OFF

**READ & DO-LIST
ARRÊT MOTEUR – AU PARKING**

FREIN DE PARKING	APPLIQUÉ
RÉGIME MOTEUR	2.000 RPM PENDANT 1 MINUTE
HEURE BLOC + INDEX HORAMÈTRE (ENGINE HOURS)	NOTÉS
BALISE DE DÉTRESSE	PAS D'ÉMISSION SUR 121,500MHZ
RADIO	CLOTURE FRÉQUENCE
TRANSPONDEUR	7000
CLÉS	(MOTEUR RALENTI) COUPÉES PUIS ENLEVÉES
GOUPILLE PARACHUTE	EN PLACE
INTERRUPTEURS NAV, LDG, FLASH	OFF
MASTER SWITCH	OFF
CACHES PITOT ET STATIQUE	EN PLACE

AVANT DE RENTRER L'AVION

PROPRETÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE	VÉRIFIÉE
HOUSSES DE SAUMONS	MISES EN PLACE A L'EXTERIEUR DU HANGAR



PARAMETRES ET PERFORMANCES

MASSES MAX

MASSE MAX DÉCOLLAGE (MTOW)	630 KG
MASSE MAX ATERRISSAGE (MLW)	630 KG

VITESSES

VNE	156 kts	Vs	59 kts
VNO	131 kts	Vs (volets T/O)	52 kts
VA	121 kts	Vs0 (volets LDG)	46 kts
VFE	88 kts	Vi plané	76 kts

LIMITATION DE VENT de TRAVERS

DÉCOLLAGE et ATERRISSAGE	18 kts rafales 25 kts
--------------------------	-----------------------

CARBURANT

CARBURANT TOTAL	104 L
CARBURANT INUTILISABLE	4 L
CARBURANT UTILISABLE	100 L
CONSO MOYENNE (75%)	20 L / H
CARBURANT UTILISABLE	SP98, UL91 (AVGAS 100LL)

HUILE

CAPACITÉ MAXIMUM	3,5 L
MINIMUM	Marque inférieure du témoin

FACTEUR DE CHARGE LIMITE

- 2 G	+ 4 G
-------	-------

VITESSE DE RENTRÉE DES VOLETS

Volets LDG vers T/O	62 kts mini
Volets T/O vers 0°	70 kts mini

VITESSES DE DÉCROCHAGE (IAS en KTS) à la masse max (630 kg)

Conf / inclinaison	0°	30°	45°	60°
Volets rentrés	59	63	70	83



Volets T/O	52	56	61	73
Volets 40°	46	49	54	64

PHASES DE VOL	VOLETS	Vi (kts)	W (RPM)
Rotation	T/O	54	5.200 tr mini
Montée initiale	T/O	75	Max
Montée normale	UP	86	5.500
Montée Vz max	UP	76	Max
Montée pente max	T/O	62	Max
Croisière « Smart »	UP	126	5.350 RPM (Max ECO)
Attente lisse	UP	90	4.650
Finesse max	UP	76	
Approche palier	T/O	81	4.650
Approche descente	T/O	81	3.800
Approche finale	LDG	65	À la demande
Approche finale	T/O	68	À la demande
Approche finale	UP	76	À la demande

DISTANCE DE DÉCOLLAGE

Voir Manuel de vol - Chapitre 5.3 « Take Off »

DISTANCE D'ATTERRISSAGE

Voir Manuel de vol – Chapitre 5.4 « Landing distance »

PERFORMANCES DE CROISIÈRE

Voir Manuel de vol – Chapitre 5.7 « Cruise Performance »

PROCÉDURES D'URGENCE

Voir Manuel de vol – Chapitre 3 « Emergency »

**LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENT**

ÉQUIPEMENTS	NOMBRE INSTALLÉ		
		NOMBRE REQUIS POUR LE DÉPART	
			REMARQUES OU CONDITIONS
Commandes de vol			
Mécanisme de commande des volets	1	0	Les volets doivent être bloqués en position rentrés sous réserve de respecter les limitations de décollage et d'atterrissage, pour convoyage après accord du chef pilote et du président de l'aéroclub.
Indicateur de position des volets	1	0	
Compensateur	2	2	NOGO
Carburant			
Jaugeur	2	0	Sous réserve d'inspection visuelle avec durée de vol inférieure à 60 mn
Robinet d'essence	1	1	NOGO
Aérations			
Chauffage cabine	1	0	Par température extérieure >10°C ou vol inférieur à 1 heure
Aérateurs cabine	2	0	Par température extérieure <25 °C ou vol inférieur à 1 heure
Communications			
VHF	1	0	Sauf si requise au départ en route ou à l'arrivée
Transpondeur	1	0	Sauf si navigation en espace aérien contrôlé



ÉQUIPEMENTS	NOMBRE INSTALLÉ		
	NOMBRE REQUIS POUR LE DÉPART		
			REMARQUES OU CONDITIONS
<u>Electricité</u>			
Batterie	1	1	NOGO
Alternateur	1	1	NOGO
Voyant alternateur	1	1	NOGO
Ampèremètre	1	1	NOGO
<u>Sécurité</u>			
Ceinture	2	> 1	Une ceinture fonctionnelle par siège occupé
Réglage siège	2	2	NOGO
Balise de détresse	1	1	NOGO
<u>Instruments</u>			
Avertisseur de décrochage	1	0	En vol VFR de jour uniquement
Bille	1	1	NOGO
Aiguille	1	0	En vol VFR de jour uniquement
Altimètre	2	1	NOGO
Variomètre	1	0	En vol VFR de jour uniquement
Horizon artificiel	1	0	En vol VFR de jour uniquement
Conservateur de cap	1	0	En vol VFR de jour uniquement avec un compas secours en état de fonctionnement
Anémomètre	2	1	NOGO
VOR	1	0	En vol VFR de jour uniquement
Compas	1	1	NOGO
Montre	1	1	NOGO
Tachymètre	1	1	NOGO



ÉQUIPEMENTS	NOMBRE INSTALLÉ		
		NOMBRE REQUIS POUR LE DÉPART	REMARQUES OU CONDITIONS
<u>Atterrisseurs</u>			
Frein droit ou gauche	1	1	NOGO
<u>Eclairage</u>			
Eclairage des instruments	1	0	En vol VFR de jour uniquement
Eclairage cabine	1	0	En vol VFR de jour uniquement
Eclairage intégré	1	0	En vol VFR de jour uniquement
Feux de navigation	3	0	En vol VFR de jour uniquement
Beacon	1	0	En vol VFR de jour uniquement
Phares	1	0	En vol VFR de jour uniquement
<u>Contrôle moteur</u>			
Indicateur de température d'huile	1	1	NOGO
Indicateur de pression d'huile	1	1	NOGO
<u>Manette de contrôle</u>			
Manette de gaz	1	1	NOGO
Sélecteur lane	1	1	NOGO

**NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES****URGENCE AÉRONAUTIQUE 191**

PRÉSIDENT AÉROCLUB +33 6 51 48 17 31

AÉROCLUB ANDERNOS +33 5 56 82 18 77

RESPONSABLE TECHNIQUE +33 5 56 03 71 58

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE +33 6 61 45 70 31

BGTA +33 5 57 92 81 30

ASSISTANCE F.F.A. +33 1 48 82 62 97

CLÔTURE PLAN DE VOL (France seulement) 0 810 437 837

SAMU 15

POMPIERS 18

CODES TRANSPONDEUR

URGENCE- DÉTRESSE 7 7 0 0

PANNE RADIO..... 7 6 0 0

DÉTOURNEMENT 7 5 0 0

FRÉQUENCES UTILES

AÉRODROME ANDERNOS 120.405

AÉRODROME ARCACHON 119.080

AÉRODROME BORDEAUX LÉOGNAN SAUCATS..... 119.005

CAZAUX APPROCHE 119.600

AQUITAINE INFORMATION 120.575



EN CAS D'INTERCEPTION

PASSER SUR 121,500

Signification des signaux de l'intercepteur		Signification de la réponse de l'Intercepté	
Se place au-dessus - Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux Large virage en palier	Suivez-moi	Compris j'obéis	Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux et suivre
Dégagement brusque en montée	Vous pouvez continuer	Compris j'obéis	Battements d'ailes
Sortie train, phares allumés Survol piste en service	Atterrissez sur cet aérodrome	Compris j'obéis	Sortie train, phares allumés Survol piste en service et atterrir
Train rentré - Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux	Compris, suivez-moi	Je ne peux pas atterrir	Rentrer train - Clignotement des phares - Survol piste 1000 ft
Dégagement brusque en montée	Compris	Je ne peux pas obéir	Clignotement régulier de tous feux disponibles
Dégagement brusque en montée	Compris	En détresse	Clignotement irrégulier de tous feux disponibles